



LNG Female Quick-Disconnect Vents met reparatieset 11175-2

Een RegO® merk

Doc # 14393 Rev A



Reparatie instructies

Lees vóór reparatie van de LNG Female QDV (art.nr. 11175, 13775, 13785) de instructies aandachtig door.
Verwijder vóór het uitvoeren van reparatie werkzaamheden de QDV van de LNG dispenser.

Gereedschap en onderdelen (worden apart verkocht)				
Socket tool art.nr. T-1948	Reparatie set art.nr. 11175-2, bevat de volgende onderdelen			Benodigd gereedschap: dopsleutel 1" steeksleutel 1,5" open momentsleutel 1,5" inbus sleutel
	Klep samenstel	Seal	Seal samenstel	

Vervanging van seal samenstel				
Stap 1A Plaats tool T-1947 op de dopsleutel.	Stap 1B Plaats de momentsleutel en tool T-1948 in de female behuizing van de QDV. Controleer of de vlakken van de tool in lijn zijn met de sleuven in de sealhouder. Draai de moment-sleutel tegen de klok in om de houder los te schroeven.	Stap 1C) Schroef de inbusborgbout los en verwijder de QDV sealhouder en seal samenstel.	Stap 1D) Plaats de nieuwe seat samenstel met de open zijde met de open zijde naar beneden.	Stap 1E Vervang de sealhouder en draai tegen de klok in met een moment van 16Nm.
	Plaats de sleutel op de hex van de behuizing	Inbus borgbout		

Vervanging klep samenstel en seal		
Stap 2A Verwijder de messing moer met de steek-sleutel, draai tegen de klok in.	Stap 2B Haal de QDV behuizing los van de body.	Stap 2C Verwijder de oude seal van de QDV behuizing en de klep samenstel van de QDV body.
Tegen de klok in		Klep samenstel Seal
Stap 2D Plaats een nieuwe klep samenstel in de QDV body en plaats een nieuwe seal in de QDV behuizing.	Stap 2E Lijn de QDV behuizing uit met QDV body. Controleer of de "Posilok" anti-rotatie pasnokken op de QDV behuizing is uitgelijnd met de verzonken groeven van de QDV body.	Stap 2F Plaats de moer terug op de QDV behuizing en body, draai tegen de klok in met de momentsleutel, draai tot 48Nm.
Klep samenstel Seal		Tegen de klok in

